

Installationsanweisung

für die Thermo-Bondrucker von EPSON

1. Installation - Druckertreiber

Nach dem Einlegen der CD-ROM in Ihr Laufwerk sollte der nachfolgende CD-Inhalt automatisch erscheinen.

	-	1 ** I	
Momentan auf dem Daten	träger vorhandene Dateien ((12)	
_cdres	09.02.2017 06:39	Dateiordner	
Linux	09.02.2017 06:39	Dateiordner	
Mac	09.02.2017 06:39	Dateiordner	
Manual	09.02.2017 06:39	Dateiordner	
Windows	09.02.2017 06:39	Dateiordner	
AUTORUN	03.03.2010 07:13	Setup-Informatio	1 KB
CDVER.TAG	08.02.2017 03:31	TAG-Datei	1 KB
🗟 gdiplus.dll	23.09.2005 09:28	Anwendungserwe	1.600 KB
🗟 InfoGetter.dll	08.09.2014 07:33	Anwendungserwe	222 KB
README	08.02.2017 03:32	Textdokument	6 KB
TMINFO.DLL	10.04.2012 12:58	Anwendungserwe	188 KB
🔄 TMInstallNavi	15.10.2015 07:34	Anwendung	864 KE

Wählen Sie das Installationsprogramm *TMIn-stallNavi* durch einen Doppelklick aus und folgen den Anweisungen.



Im folgenden Setup-Programm wählen Sie dann die *Benutzerdef. Installation* aus und klicken auf die Schaltfläche [Weiter>].

ortware auswamen	
Wählen Sie die Software, die Sie installieren möchten.	
	Nachricht/Warnmeldung
Advanced Printer Driver Ver. 5.07 Sample and Manual OPOS ADK Ver. 2.80 R3 OPOS ADK for .NET Ver. 1.12.23 JavaPOS ADK Ver. 1.14.2 TM-T20II Utility Ver. 1.20 Coupon Generator EpsonNet Config Ver. 4.9.0 Monitoring Tool Ver. 2.11 Monitoring Tool Ver. 8.50	

In diesem Auswahlmenü setzen Sie bitte zusätzlich den Haken bei TM Virtual Port Driver Ver. 8.50.

Abschließend führen Sie die Setup-Installation gemäß dem Assistenten weiter aus

Sobald der Setup-Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde erscheint folgendes Konfigurationsfenster:

Register, Change and Delete EPSON TM Prin ile	ter	- 🗆 X		
L Select Printer				
Name <new printer=""></new>	Model	Status		
🚍 EPSON TM-T20II Receipt	EPSON TM-T20II Receipt5	Installed		
2 Printer	3 Communication Sotting	4 Apply		
2.1111101	Port Type USB ~	Set as Default Printer		
Model EPSON TM-T20II Receipt5	Port ESDPRT001 ~	Save Settings		
Name EPSON TM-T20II Receipt		Copy Delete		
Attention:		Test Print		
When connecting the customer display to the printer, refer to the EPSON Advanced Printer Driver Ver.5 for DM-D Install		5. Complete		
Manual.		Next		

Das Setup-Tool sollte den eben installierten EPSON-Drucker auflisten.

Bitte wählen Sie unter *Ziffer 3. Communication Setting* den Port Type *USB* aus und speichern Sie das Setting über die Schaltfläche [Save Settings]. Wenn alles erfolgreich war, sollte der Drucker einen Druckertestbon ausdrucken. Abschließend führen Sie die weitere Installation mit der Schaltfläche [Next] (5. Complete) weiter aus.

Daraufhin wird das Zusatztool Virtual Port Driver installiert.

2. Installation – Virtueller Port Treiber



Wählen Sie als Setup-Sprache bitte *English (United States)* aus und setzen Sie die Installation mit der Schaltfläche [OK] fort.

Nach erfolgreicher Installation des Port Treibers erscheint folgendes Konfigurationsmenü:

📽 Epson TM Vir	tual Port Assignment Tool Ver.8	50		-		\times
File Port Setting	View Help					
Port No.	Port Name	Port ID	Assign Port			
▲ 2 сом1 сом2	Kommunikationsanschluss (COM	i Serial0				
COM3						
COM4						
COM5						
COM6						
COM7						
COM8						
COM9						
COM10						
COM11						
COM12						
COM13						_
COM14						
COM15						
COM16						
COM17						
COM18						
COM 19						
COM20						
COM21						
COM22						
COM23						
00424						-
Test Print	Assign Port		Delete Port		Exit	

Wählen Sie dort einen freien COM-Port für die Software-Emulation aus. Wir empfehlen zwischen einem belegten Port (in diesem Fall COM1) und dem für CashPro zu verwendendem Port eine Portnummer freizulassen.

In diesem Fall würden wir Port 3 als virtuellen Port auswählen.

Für die Port-Zuweisung zu Port 3 klicken Sie bitte anschließend auf die Schaltfläche [Assign Port]. Wählen Sie dann den angezeigten EPSON-Drucker mit dem Type USB für die Portemulation aus und bestätigen Sie mit [OK].

Assign por	Signal line Setting	Customer display	port Setting Comm	and i
() Thi	s port is assigned ES	DPRT/TMSPRT Port		
ES	DPRT/TMSPRT	Туре	Model Name	
4	ESDPRT001	USB	TM-T20II	
			ок с	ancel

🗳 Epson TM Vir	tual Port Assignment Tool Ver.8.50			_		×
File Port Setting	View Help					
Port No.	Port Name	Port ID	Assign Port			^
▲	Kommunikationsanschluss (COM1)	🍠 Serial0				
СОМЗ	EPSON COM Emulation USB Port (COM3)	O0000102 O	ESDPRT001			
COM4						
COM5						
COM6						
COM7						
COM8						
COM9						
COM10						
COM11						
COM12						
COM13						
COM14						
COM15						
COM16						
COM17						
COM18						
COM19						
COM20						
COM21						
COM22						
COM23						
COM24						v
Test Print	Assign Port	Delet	e Port		Exit	

Abschließend können Sie über die Schaltfläche [Test Print] einen Drucktest ausführen. Wenn alles ordnungsemäß eingerichtet ist, sollte der Drucker einen kurzen Testausdruck mit der erfolgreichen Zuordnung des COM-Ports 3 zum virtuellen Port Treiber ausdrucken.

Abschließend müssen Sie die COM-Port-Nummer noch in CashPro hinterlegen, damit der Bondrucker in der Kassensoftware zur Verfügung steht.

Rufen Sie hierzu CashPro auf und gehen Sie dort bitte unter *Einstellungen/Systemeinstellungen* und rufen den Punkt [Externe Geräte] auf.

Systemeinstellungen	×
Systemeins	s tellungen Istellungen rund um die Kassensoftware und die externen Geräte.
Grundeinstellungen	Kassenlade
Rechnung/Bondruck Graphikeinstellungen	Kassenlade: Keine ComPort: 1 Assenlade-Zeit 1: 20 Zeit 2: 30 Kassenlade-Zeit 1: 20 Kasse
Kundenbonus	Bondrucker
Kassendaten Web-Shop Externe Geräte	Anschluss: COM3 V P Typ: TMT/TSP/A7-10 V Auto-Cut Zeilen: 10 ActiveX-COM: Nein
EC-Terminal (B+S Card)	Etikettendrucker
EC-Terminal (ZVT) Individual-Einstellungen	Anschluss: Kein
	Kassendisplay
	ComPort: Kein Image: Display: Image: Display: Image: Display: Display: Image: Display: Displ
	Schließen

Wählen Sie bei Bondrucker denselben Anschluss, den Sie auch in der Konfiguration der Druckersoftware vorgegeben haben (also COM 3). Als Druckertyp wählen Sie bitte den TMT/TSP/A7-10 aus. Sollten Sie auch eine Kassenlade über Ihren Drucker betreiben, wählen Sie noch bei Kassenlade "Drucker" aus. Ansonsten lassen Sie dort die Angabe bei "Keine" stehen.

Jetzt ist Ihr System konfiguriert, um Bonausdrucke direkt an den EPSON-Bondrucker zu senden und soweit angeschlossen, die Kassenlade nach dem Kassiervorgang zu öffnen.

Wichtig: Starten Sie bitte die Kassensoftware CashPro neu, nachdem Sie die Einstellungen in den Systemeinstellungen hinterlegt haben. Diese Daten werden ausschließlich beim Programmstart neu geladen.