

Installationsanweisung

für die Thermo-Bondrucker POSBANK A7 und A10

1. Umstellung des BON-Druckers auf serielle Port Emulation

Sollte der Drucker eingeschaltet sein, schalten Sie diesen bitte aus und halten während des Einschaltens die "FED"-Taste ca. 6 Sekunden lang gedrückt. Zunächst druckt der Bondrucker eine Übersicht der aktuell eingestellten Funktionen.

Firmware Version 1.20[2011/11/15] Emulation] - - - - -> Epson Characters] - - - - -> 42 Char/Lin Temperature] - - - -> 18.5 Print Density] - - - -> Normal External FONT] - - - -> Unicode1 Code Page] - - - - - -> cp437 Error Sound] - - - - -> No Sound Auto Cut] - - - - - -> Install Auto Cut Mode] - - - -> Programable Cash Drawer] - - - - -> Install Interface] - - - - -> Serial Handshaking] - - - - > DTR/DSR Baudrate] - - - - - -> 9600 USB Mode] - - - - - ->Serial Emula you want to continue

Halten Sie die FED-Taste bitte solange gedrückt bis im Anschluss an die Einstellungsseite die "Setting Mode" gedruckt wird. Lassen Sie dann die FED-Taste los.

Setting Mode ***
Interface : Serial
1. Step by Step
2. Serial Baudrate
3. Serial Handshaking
4. Error Sound
5. Density
6. Auto Cut
7. Auto Cut Mode
8. Code Page
9. USB Mode

Die Einstellungen des POSBANK-Druckers funktionieren so, dass jede entsprechende Einstellung mit einer Ziffer hinterlegt ist. Sie müssen anschließend so oft die FED-Taste drücken bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. **Zur Umstellung auf den USB-Mode also 9x!**

Im Anschluss wird ein weiteres Auswahlmenu gedruckt.

USB Mode 1. Serial Emulation 2. Actual USB 3. Ethernet to USB

Nachdem wir den Drucker auf die serielle Emulation umstellen möchten, müssen Sie diesmal die FED-Taste nur 1x drücken. Im Anschluss daran erscheint dann wieder eine neue Einstellungsseite mit den aktuellen Einstellungen. Die Druckereinrichtung ist damit abgeschlossen.

USB Mode : Serial Emulation	
Firmware Version 1 2012011/11/15	
[Emulation]> Epson	
[Characters]> 42 Char/Line	
[Temperature]> 19.5	
[Print Density]> Normal	
[External FONT]> Unicode1	
[Code Page]> cp437	
[Error Sound]> No Sound	
[Auto Cut]> Install	
[Auto Cut Mode]> Programable	
[Cash Drawer]> Install	
[Interface]> Serial	
[Handshaking]> DTR/DSR	Drucker umgestellt auf
[Baudrate]> 9600	serielle Emulation
[USB Mode]>Serial Emulate	
If you want to continue	
Flease press the FEED button	

Schalten Sie den Drucker bitte kurz aus und anschließend wieder ein!

2. Installation - Programmkomponenten

Nachdem Einlegen der CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk sollte der nachfolgende CD-Inhalt automatisch erscheinen.

lame	Anderungsdatum	Тур	Größe				
Momentan auf dem Datenträger vorhandene Dateien (1							
퉬 Combo(USB+Serial) interface	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
퉬 Ethernet interface	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
퉬 Manual	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
퉬 Parallel interface	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
퉬 Serial interface	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
퉬 USB interface	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
퉬 Utility	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
🍌 Virtual Serial Driver for A7	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
퉬 Wifi interface	19.01.2012 02:27	Dateiordner					
indows driver Windows driver	19.01.2012 02:27	Dateiordner					

. . .

Installieren Sie bitte anschließend das Setup in dem Verzeichnis Virtual Serial Driver for A7

Wenn die Umstellung erfolgreich war, wird zusätzlich zum USB-Druckertreiber in Windows ein serieller Port in den Systemeinstellungen erzeugt. Wechseln Sie zunächst in die Systemeinstellungen (Gerätemanager von Windows) um nachzusehen, welche PORT-Nummer diesem neuen seriellen ComPort zugeordnet worden ist.

🚔 Gerä	te-Manager N
Datei	Aktion Ansicht ?
<	
a - 🚑 I	Hubert-PC
⊳	Acronis Devices
⊳ 4	Akkus
1	Anschlüsse (COM & LPT)
	A7 Printer Virtual Serial Port For USB (COM7)
	Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM1)
⊳ 4	Audio-, Video- und Gamecontroller
	🖥 Bildverarbeitungsgeräte
⊳ -(🐉 Bluetooth-Funkgerät
⊳ d	🖳 Computer
⊳ ne	🔮 DVD/CD-ROM-Laufwerke
⊳	🖀 Eingabegeräte (Human Interface Devices)

3. Einstellungen des Bondruckers in CashPro

Rufen Sie hierzu CashPro auf und gehen Sie dort bitte unter *Einstellungen/Systemeinstellungen* und rufen den Punkt [Externe Geräte] auf.

📑 frmSystemeinstellungen	· · · · · ·	N	×
Systemeinste Enthält wichtige Eins	ellungen ellungen rund um die Kassensoftware und die exte	temen Geräte.	
Grundeinstellungen	Kassenlade		
Rechnung/Bondruck	Kassenlade: Keine	ComPort: 1 📕 Kassenlade-Zeit 1: 20 Zeit 2	2: 30
Graphikeinstellungen	Kassen- Standard	×	
Kundenbonus	sicherheit.		
Kassendaten	Bondrucker		=
Web-Shop	Anschluss: COM7	🗸 📑 Typ: TMT/TSP/A7-10 💌 Auto-Cut Zeilen	τ 10
Externe Geräte	\checkmark		
EC-Terminal			
Individual-Einstellungen	Etikettendrucker		
	Anschluss: Kein 💌		
	Kassendisplay		
	ComPort: Kein 💌	Display: Display: Bei STAR SCD-Display Bautrate 19200 währe	die n und ▼
			🔀 Schließen

Wählen Sie bei Bondrucker denselben Anschluss, den Sie auch in der Konfiguration der Druckersoftware vorgegeben haben (also COM7). Als Druckertyp wählen Sie bitte den TMT/TSP/A7-10 aus. Sollten Sie auch eine Kassenlade über Ihren Drucker betreiben, wählen Sie noch bei Kassenlade "Drucker" aus. Ansonsten lassen Sie dort die Angabe bei "Keine" stehen.

Jetzt ist Ihr System konfiguriert um Bonausdrucke direkt an den POSBANK-Bondrucker zu senden und soweit angeschlossen, die Kassenlade nach dem Kassiervorgang zu öffnen.