

## Konfiguration – Kassendisplay Glancetron 8034/8035

in Verbindung mit CashPro 7

## 1. Einstellungen COM-Port für Display

📇 Hubert	-PC	
🛛 la 🦢 🕹	kus	
Anschlüsse (COM & LPT)		
	Kommunikationsanschluss (COM2)	
	Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM1)	
	Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)	

Nach der Installation des entsprechenden USB-Treibers für das Kassendisplay erscheint beim anschließen des Displays an den USB-Ports im Gerätemanager von Windows u.a. der Eintrag "Silicon Labs..... UART Bridge (COMxx).

Den dort angezeigten COM-Port – in diesem Fall COM 11 – übernehmen Sie bitte in die Systemeinstellungen von CashPro [Externe Geräte]/Kassendisplay und wählen als Display-Typ bitte [Glancetron 8034] aus.

frmSystemeinstellungen		x
Systemeinste Enthält wichtige Einst	ellungen tellungen rund um die Kassensoftware und die externen Geräte.	
Grundeinstellungen	ActiveX-COM: Nein	
Rechnung/Bondruck	Etikettendrucker	
Graphikeinstellungen	Anaphian K-in	
Kundenbonus		
Kassendaten		
Web-Shop	Kassendisplay	
Externe Geräte	ComPort: COM 11 ComPort: Glancetron 8034 Sector State School and American School and A	
EC-Terminal (B+S Card)	Standard-Text   Text Zeile 1(20 Zeichen):   Herzlich	≡
EC-Terminal (2VT)	Text Zeile 2(20 Zeichen): Willkommen	
Individual-Einstellungen	Nabilas Dataporfassungsgoröt	
	mobiles Datellellassuligsgerat	
	ComPort: Kein 🖵 Gerät: Keines 🔽	
	Schlie	

Die weiteren Einstellungen der COM-Schnittstelle belassen Sie bitte auf der Standardkonfiguration.

😑 Schnittste	ellen-Parameter			
	ComPort-Schnittstelle Bitte geben Sie die entsprechenden Parameter für die Ansteuerung der seriellen Schnittstelle ein.			
Schnittstellen-Parameter   Com 11 Baudrate IIII Parity N Datenbits 8 Stopbits 1   Handshake 2 SendBuffer: 512				
	Schnittstelle <u>T</u> esten			
	🔀 Schließen			

## 2. DIP-Einstellungen am Kassendisplay

Für die richtige Konfiguration müssen Sie die DIP-Einstellungen am Display prüfen. Bitte entfernen Sie für diese Arbeiten das Display vom USB-Anschluss und damit der Stromverbindung.



Für die Einstellungen der DIP-Schalter öffnen Sie bitte den Gummipropfen an der unteren Seite des Kassendisplay.

Stellen Sie die DIP-Schalter mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Schraubenzieher) bitte wie folgt ein:

DIP 1	Off
DIP 2	Off
DIP 3	Off
DIP 4	ON
DIP 5	Off
DIP 6	Off
DIP 7	ON
DIP 8	Off

Schließen Sie das Display anschließend wieder an den USB-Anschluss an und starten Siedie Kassensoftware CashPro. Das Display sollte daraufhin korrekt funktionieren und die Artikel und Bezahlvorgänge ordnungsgemäß anzeigen.